

Dane techniczne Seat Toledo roczniki 1992-1995

| Nazwa modelu | Karoseria | | | Silnik | | | | | | | | | | | | | | | | Przekładnia | | Opony |
|-----------------|-------------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| | Ilość Drzwi | Ilość miejsc siedz. | Napęd | Poj. Skokowa, cm3 | Moc max, kW | Moc max, KM | Przy 1/min | Moment obrotowy, Nm | Przy 1/min | Średnica x skok | Stopień sprzężania | Ilość wałków rozrządu | Ilość zaworów na cylinder | Położenie wałka rozrządu i zaworów | Łożyska wału korbowego | Przygotowanie mieszanki | Turbodoładowanie | Katalizator | Ilość oleju | Ilość biegów | Przełożenie przekładni głównej | Ogumienie seryjne |
| Toledo 1,6i | 5 | 5 | P | 1595 | 52 | 72 | 5200 | 124 | 2750 | 81,0 x 77,4 | 9,0 | 1 | 2 | ohc | 5 | wtrysk | - | x | 4,0 | 5 | 3,667 | 175/70 R 13H |
| Toledo 1,8i | 5 | 5 | P | 1781 | 65 | 90 | 5250 | 140 | 3000 | 81,0 x 86,4 | 9,0 | 1 | 2 | ohc | 5 | wtrysk | - | x | 4,0 | 5 | 3,667 | 185/60 R 14H |
| Toledo 2,0i | 5 | 5 | P | 1984 | 85 | 115 | 5400 | 166 | 3200 | 82,5 x 92,8 | 10,0 | 1 | 2 | ohc | 5 | wtrysk | - | x | 4,0 | 5 | 3,667 | 185/60 R 14H |
| Toledo 1,8i 16V | 5 | 5 | P | 1781 | 92 | 128 | 6000 | 160 | 4500 | 81,0 x 86,4 | 10,0 | 1 | 4 | ohc | 5 | wtrysk | - | x | 4,0 | 5 | 3,667 | 185/60 R 14H |
| Toledo 1,9D | 5 | 5 | P | 1896 | 50 | 68 | 4400 | 127 | 2200 | 79,5 x 95,5 | 23,0 | 1 | 2 | ohc | 5 | diesel | - | x | 3,5 | 5 | 3,667 | 175/70 R 13S |
| Toledo 1,9TD | 5 | 5 | P | 1896 | 55 | 75 | 4400 | 140 | 2200 | 79,5 x 95,5 | 22,5 | 1 | 2 | ohc | 5 | diesel | x | - | 3,5 | 5 | 3,667 | 175/70 R 13S |

| Nazwa modelu | Mechanizm jezdny | | | | | | | Wymiary i ciężary | | | | | | | | Parametry dot. jazdy | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--|
| | Zawieszenie przód | Zawieszenie tył | Wspomaganie kierownicy | Hamulce tarczowe przód | Hamulce tarczowe tył | ABS | Rozstaw osi | Rozstaw kół przód | Rozstaw kół tył | Dłg. x szer. x wys. | Ciężar samochodu gotowego do jazdy | Dopuszczalny ciężar | Masa przyczepy z hamulcem | Obciążenie dachu | Pojemność bagażnika | Przyspieszenie 0-100km/h | Prędkość max | Poj. Zbiornika paliwa | Średnie zużycie paliwa | |
| Toledo 1,6i | Zawieszenie kolumnowe typu McPherson | Oś skrętna z kolumną McPhersona | - | x | - | - | 2471 | 1429 | 1422 | 4321 x 1662 x 1424 | 985 | 1495 | 950 | 50 | 550 | 13,3 | 170 | 55 | 7,4 | |
| Toledo 1,8i | | | x | x | - | o | 2471 | 1429 | 1422 | 4321 x 1662 x 1424 | 1015 | 1495 | 950 | 50 | 550 | 12,0 | 182 | 55 | 8,1 | |
| Toledo 2,0i | | | x | x | x | x | 2471 | 1429 | 1422 | 4321 x 1662 x 1424 | 1030 | 1495 | 1200 | 50 | 550 | 10,5 | 196 | 55 | 8,2 | |
| Toledo 1,8i 16V | | | x | x | x | x | 2471 | 1429 | 1422 | 4321 x 1662 x 1424 | 1055 | 1495 | 1200 | 50 | 550 | 9,4 | 202 | 55 | 8,6 | |
| Toledo 1,9D | | | x | x | - | - | 2471 | 1429 | 1422 | 4321 x 1662 x 1424 | 1030 | 1495 | 1200 | 50 | 550 | 16,5 | 165 | 55 | 5,7 | |
| Toledo 1,9TD | | | x | x | - | o | 2471 | 1429 | 1422 | 4321 x 1662 x 1424 | 1045 | 1495 | 1200 | 50 | 550 | 14,9 | 171 | 55 | 6,2 | |